

BET BioEnergieTeam®

ab Firmwareversion 1.01

Frischwasserregler

Handbuchfürden Fachhandwerker

Installation Bedienung Funktionen und Optionen Fehlersuche





Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Gefahr durch elektrischen Schlag:

- · Bei Arbeiten muss das Gerät zunächst vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn sichtbare Beschädigungen bestehen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

Angaben zum Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Regler ist für den Einsatz in einer Frischwasserstation unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.

Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

EU-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.



Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

 Sicherstellen, dass Gerät und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte. Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch autorisierte Fachkräfte zu erfolgen.

Symbolerklärung

Hinweis





→ Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können



(E

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

 Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

Entsorgung

- Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.

© 20190524_11213768_BioEnergieTeam_Friwax.monde

1	Übersicht	4
2	Installation	5
2.1	Montage	5
2.2	Elektrischer Anschluss	5
2.3	Datenkommunikation / Bus	6
2.4	MicroSD-Karteneinschub	6
3	Bedienung und Funktion	9
3.1	Tasten und Einstellrad	9
3.2	Mikrotasten für Handbetrieb und Notbetrieb	9
3.3	Kontroll-LED	9
3.4	Parametrisierungsmodus	9
3.5	Menüpunkte anwählen und Werte einstellen	10
3.6	Timer einstellen	11
3.7	Wahlfunktionen einstellen	13
4	Inbetriebnahme	14
4.1	Inbetriebnahme Einzelstation	14
4.2	Inbetriebnahme Kaskade	16
5	Hauptmenü	18
5.1	Hauptmenü Einzelstation	18
5.2	Hauptmenü Station 1	18
5.3	Menüstruktur	19
6	Status	20
6.1	Status / Übersicht Einzelstation	20
6.2	Status/Übersicht Kaskade	21
6.3	Warmwasser	21
6.4	Kaskade	21
6.5	Zirkulation	21
6.6	Desinfektion	22
6.7	Rücklaufeinschichtung	22
6.8	Fehlerrelais	22
6.9	Meldungen	22
6.10) Geräteinfo	23

7	Warmwasser	23
B	Kaskade	25
9	Wahlfunktionen	26
10	Grundeinstellungen	30
11	SD-Karte	31
12	Bedienercode	32
13	Handbetrieb	32
14	Fehlersuche	33
15	Zubehör	35
15.1	Sensoren und Messinstrumente	.36
15.2	VBus [®] -Zubehör	.36
16	Index	38

Übersicht

<u>ਿ</u>

- Individuelle Regelung von Systemen mit und ohne Zirkulationskreis
- Flexible Zirkulationsfunktion für unterschiedliche Nutzungsprofile, auch mit thermischer Desinfektion
- Ansteuerung von PWM-Pumpen
- · Einfache Installation durch Inbetriebnahmemenü
- Übersichtliche Systemgrafik im Statusmenü
- Kaskadierung von bis zu 6 Frischwasserreglern / -stationen



110





Technische Daten

Eingänge: 4 Temperatursensoren Pt1000,

1 Volumenstromsensor (0-500-Hz-Schnittstelle)

Ausgänge: 3 Halbleiterrelais und 2 PWM-Ausgänge, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais

Schaltleistung: 1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)

1 (1) A 30 V=== (potenzialfreies Kleinspannungsrelais)

Gesamtschaltleistung: $4 \text{ A } 240 \text{ V} \sim$

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Datenschnittstelle: VBus®, Kaskadenbus, MicroSD-Karteneinschub

VBus®-Stromausgabe: 60 mA

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: Vollgrafik-Display, Betriebskontroll-LED (Lightwheel®) Bedienung: 4 Tasten und 1 Einstellrad (Lightwheel®)

Schutzart: IP 20/DIN EN 60529

Schutzklasse:

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C Verschmutzungsgrad: 2

```
Maße: 110 x 166 x 47 mm
```



Installation

2.1 Montage

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

→ Sicherstellen, dass Gerät und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Der Frischwasserregler FriWax ist im Normalfall in einer Frischwasserstation integriert.

Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen montieren.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



- Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!
- → Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

ACHTUNG! **Elektrostatische Entladung!**



Elektrostatische Entladung kann zur Schädigung elektronischer Bauteile führen!

→ Vor dem Berühren des Gehäuseinneren für Entladung sorgen. Dazu ein geerdetes Bauteil (z. B. Wasserhahn, Heizkörper o. ä.) berühren.



Hinweis

Der Anschluss des Gerätes an die Netzspannung ist immer der letzte Arbeitsschritt!



Hinweis:

Das Gerät muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.

- → Den Netzstecker so anbringen, dass er jederzeit zugänglich ist.
- → Ist dies nicht möglich, einen jederzeit zugänglichen Schalter installieren.

Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist

Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn sichtbare Beschädigungen bestehen!

Der Regler ist mit insgesamt 4 Relais ausgestattet, an die Verbraucher, z. B. eine Pumpe, ein Ventil o. ä., angeschlossen werden können:

• Relais 1...3 sind Halbleiterrelais, auch für die Drehzahlregelung geeignet:

Leiter R1...R3

Neutralleiter N

Schutzleiter (=)

• Relais 4 ist ein potenzialfreies Kleinspannungsrelais



Hinweis:



Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.



Hinweis:

Der Regler ist werksseitig fertig verdrahtet. Kap.2.2 dient nur zur Information. Eine sachgemäße Erdung der Anlagenhydraulik sicherstellen!

Je nach Produktausführung sind Netzleitung und Sensoren bereits am Gerät angeschlossen. Ist dies nicht der Fall, folgendermaßen vorgehen:

Die **Temperatursensoren** mit beliebiger Polung an den Klemmen S1 bis S4 anschließen.

Den Volumenstromsensor unter Beachtung der Polung an die Klemmen ${\bf T}$ und $\dot{{\bf V}}$ anschließen.

Die mit **PWM** gekennzeichnten Klemmen sind Steuerausgänge für eine Hocheffizienzpumpe.



i

Hinweis

Die Dauerphase des Strangventils mit der Spannungsversorgung des Reglers an L anschließen. Die Schaltphase des Strangventils an R3 anschließen.

Die Stromversorgung des Reglers erfolgt über eine Netzleitung. Die Versorgungsspannung muss 100...240 V~ (50...60 Hz) betragen.

Der Netzanschluss ist an den Klemmen:

Neutralleiter N

Leiter

Schutzleiter 🗄

Hinweis

Für die Vorgehensweise bei Inbetriebnahme siehe Seite 14.

2.3 Datenkommunikation/Bus

Der Regler verfügt über den **VBus[®] (21/22)** zur Datenkommunikation mit und der Energieversorgung von externen Modulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit **VBus** gekennzeichneten Klemmen. Über diesen Datenbus können ein oder mehrere VBus[®]-Module angeschlossen werden, z. B.:

- Alarmmodul AM1
- Datalogger

Bei der Installation einer Kaskade gilt zusätzlich folgender Punkt:

Alle Kaskadenregler verfügen über einen Kaskadenbus zur Datenkommunikation untereinander. Der Anschluss erfolgt unter Beachtung der Polung an den beiden mit **K-Bus (23/24)** gekennzeichneten Klemmen. Gegebenenfalls eine Anschlussdose mit Verteilerklemmen verwenden.

2.4 MicroSD-Karteneinschub

Der Regler verfügt über einen MicroSD-Karteneinschub.

Folgende Funktionen können mit einer MicroSD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte auf einer MicroSD-Karte speichern. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- Einstellungen und Parametrisierungen am Computer vorbereiten und dann per MicroSD-Karte auf den Regler übertragen.
- Einstellungen und Parametrisierungen auf der MicroSD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Im Internet verfügbare Firmware-Updates herunterladen und per MicroSD-Karte auf den Regler aufspielen.



MicroSD-Karteneinschub

Eine MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann beim Hersteller bezogen werden.



Hinweis

Für weitere Informationen zur Verwendung der MicroSD-Karte siehe Seite 31.





Anschlussklemme	Einzelstation
S1 (1/2)	Vorlauf primär
S2 (3/4)	RL-Einschichtung Quelle
S3 (5/6)	Zirkulation
S4 (7/8)	RL-Einschichtung Speicher
Т	Brauchwasser
V	Brauchwasser
R4 (19/20)	Fehlerrelais
VBus (21/22)	Visualisierung
K-Bus (23/24)	nicht verwendet
PWM1 (Buchse)	Drehzahl Primärpumpe
R3	Rücklaufeinschichtung
R2	Zirkulation
R1	Primärpumpe

Kaskade



Anschlussklemme	Station 1	Station 2	Station 3/4/5/6
S1 (1/2)	Vorlauf primär	Vorlauf primär	Vorlauf primär
S2 (3/4)	RL-Einschichtung Quelle	-	-
S3 (5/6)	Zirkulation	-	-
S4 (7/8)	RL-Einschichtung Speicher	-	-
т	Brauchwasser	Brauchwasser	Brauchwasser
V	Brauchwasser	Brauchwasser	Brauchwasser
R4 (19/20)	Fehlerrelais	-	-
VBus (21/22)	Visualisierung	-	-
K-Bus (23/24)	Kaskaden-Bus	Kaskaden-Bus	Kaskaden-Bus
PWM1 (Buchse)	Drehzahl Primärpumpe	Drehzahl Primärpumpe	Drehzahl Primärpumpe
R3	Strangventil	Strangventil	Strangventil
R2	Zirkulation	Rücklaufeinschichtung	-
R1	Primärpumpe	Primärpumpe	Primärpumpe

Bedienung und Funktion

3.1 Tasten und Einstellrad



Der Regler wird über 2 Tasten und 1 Einstellrad (Lightwheel®) unterhalb des Displays bedient:

linke Taste (-) - Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü

rechte Taste (
) - Bestätigen/Auswahl

Lightwheel® - Herauf-Scrollen / Herunter-Scrollen, Erhöhen von Einstellwerten/Reduzieren von Finstellwerten

3.2 Mikrotasten für Handbetrieb und Notbetrieb

Der Regler verfügt über 2 Mikrotasten, die nach Herunterschieben des Sliders zugänglich sind und mit denen man in die Menüs Urlaubsfunktion und Handbetrieb gelangt.

- Wenn die Mikrotaste (?) kurz gedrückt wird, wechselt der Regler Mikrotaste 🥙 : in das Menü Handbetrieb (siehe Seite 32).
- Mit der Mikrotaste 🖄 lässt sich der Notbetrieb aktivieren (siehe Mikrotaste 🕰: Seite 25).

3.3 Kontroll-LED

Der Regler verfügt über eine mehrfarbige Kontroll-LED in der Mitte des Lightwheel®. Folgende Zustände können damit angezeigt werden:

Farbe	dauerhaft leuchtend	blinkend
Grün	Alles in Ordnung	ein Hinweis liegt vor, siehe Seite 22
Rot		Störung oder Warnung liegt vor (siehe Seite 22), Fehlerrelais aktiv, Handbetrieb aktiv
Gelb	Parametrisierung aktiv	Speicherung aktiv

3.4 Parametrisierungsmodus

Wenn der Installateursbedienercode eingegeben wird (siehe Seite 32), wechselt der Regler in den Parametrisierungsmodus.



Hinweis:

Im Parametrisierungsmodus wird der Regelungsvorgang gestoppt und die Meldung Regelung gestoppt - Parametrisierung aktiv angezeigt. Die LED im Lightwheel[®] leuchtet gelb.

→ Um Einstellungen im Menü vorzunehmen, die rechte Taste (√) drücken.

Der Regler wechselt ins Hauptmenü, in dem die Einstellungen auf Installateursebene vorgenommen werden können.

- → Um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern, die Mikrotaste 🧷 für ca. 3s gedrückt halten oder den Menüpunkt Speichern im Hauptmenu anwählen.
- → Um den Parametrisierungsvorgang abzubrechen und bereits vorgenommene Einstellungen zu verwerfen, die linke Taste () für ca. 3 s gedrückt halten.

Die Installateursebene wird verlassen und der Regler startet neu.

3.5 Menüpunkte anwählen und Werte einstellen

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display im Hauptmenü. Wenn für 2 min keine Taste gedrückt wird, wechselt das Display in den Standby. Nach weiteren 10s erlischt die Displaybeleuchtung.

Um vom Statusmenü in das Hauptmenü zu gelangen, linke Taste () drücken. Um die Displaybeleuchtung zu reaktivieren, eine beliebige Taste drücken. Um zwischen den Menüpunkten zu wechseln, das Lightwheel® drehen.

Werte und Optionen können auf verschiedene Arten eingestellt werden: Zahlenwerte werden mit einem Schieber eingestellt. Links ist der Minimalwert zu sehen, rechts der Maximalwert. Die große Zahl oberhalb des Schiebers zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit dem Lightwheel® kann der obere Schieber nach links und rechts bewegt werden.

Erst, wenn die Einstellung mit der rechten Taste (\checkmark) bestätigt wird, zeigt auch die Zahl unterhalb des Schiebers den neuen Wert an. Wird er erneut mit der rechten Taste (\checkmark) bestätigt, ist der neue Wert gespeichert.



inaktiver Bereich

Wenn Werte gegeneinander verriegelt sind, bieten sie einen eingeschränkten Einstellbereich an, abhängig von der Einstellung des jeweils anderen Wertes.

In diesem Fall ist der aktive Bereich des Schiebers verkürzt, der inaktive Bereich wird als unterbrochene Linie dargestellt. Die Anzeige des Maximal- und Minimalwertes passt sich der Einschränkung an.



Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten nur eine wählbar ist, werden sie mit "Radiobuttons" angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, ist der Radiobutton ausgefüllt.



Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten mehrere gleichzeitig gewählt werden können, werden sie mit Checkboxen angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, erscheint ein x innerhalb der Checkbox.

3.6 Timer einstellen

Mit dem Timer werden Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt.

Т	Timer				
Þ	Tageauswahl				
	Montag				
	Dienstag				
Т	ageausw ahl				

Im Kanal Tageauswahl stehen die Wochentage zur Auswahl.

Werden mehrere Tage ausgewählt, werden sie im Folgenden zu einer Kombination zusammengefasst.

Unter dem letzten Wochentag befindet sich der Menüpunkt Weiter. Wird Weiter angewählt, gelangt man in das Menü zur Einstellung der Zeitfenster.



Zeitfenster hinzufügen:

Um ein Zeitfenster hinzuzufügen, folgendermaßen vorgehen:

→ Neues Zeitfenster auswählen.

→ Anfang und Ende für das gewünschte Zeitfenster einstellen.

Die Zeitfenster können in Schritten von je 10 min eingestellt werden.

06:00-22:00 Neues Zeitfenster Mo,Mi,So 🕨 Anfang Ende zurück Anfang

de

Zeitfenster kopieren:

- Um bereits eingestellte Zeitfenster für einen weiteren Tag/weitere Tage zu übernehmen, folgendermaßen vorgehen:
- Den Tag/die Tage auswählen, für die Zeitfenster übernommen werden sollen, und Kopieren von anwählen.

Eine Auswahl der bisher mit Zeitfenstern versehenen Tage erscheint.

→ Den Tag auswählen, dessen Zeitfenster übernommen werden sollen.

Alle für den ausgewählten Tag eingestellten Zeitfenster werden übernommen. Bereits vorhandene Zeitfenster werden überschrieben.



Löschen

Mo,Mi,So



de

4

Inbetriebnahme

Wenn das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist, die Netzverbindung des Reglers herstellen.

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase, in der das Lightwheel $^{\otimes}$ grün leuchtet.

Bei Inbetriebnahme oder nach einem Reset des Reglers startet nach der Initialisierungsphase das Inbetriebnahmemenü. Das Inbetriebnahmemenü führt den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanäle für den Betrieb der Anlage.

Inbetriebnahmemenü

Das Inbetriebnahmemenü besteht aus den im Folgenden beschriebenen Kanälen. Um eine Einstellung vorzunehmen, den Wert mit dem Lightwheel[®] einstellen und mit der rechten Taste (\checkmark) bestätigen. Im Display erscheint der nächste Kanal.



4.1 Inbetriebnahme Einzelstation

- 1. Sprache:
- → Die gewünschte Menüsprache einstellen.

- 2. Anlagentyp:
- → Den Anlagentyp Einzelstation einstellen.

3. Sommer-/Winterzeitumstellung:

→ Die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung aktivieren, bzw. deaktivieren.

4. Zeit:

➔ Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.



5. Datum:

 Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr, dann den Monat und anschließend den Tag einstellen.



6. Warmwassersolltemperatur Warmw asser \rightarrow Den Abgleich mit der rechten Taste (\checkmark) beenden. Abaleich beenden? Für weitere Informationen zum Abgleich siehe Seite ➔ Die gewünschte Warmwassersolltemperatur 60 °C ∆T Leituna 4.9 K einstellen 27. Vol.str 3.1 l/min 40 ▲ = 60 65 Für detaillierte Informationen siehe Seite 23 7. Zirkulation: Zirkulation 7. Desinfektion: Desinfektion Die Desinfektion aktivieren bzw. deaktivieren. O la ➔ Die Zirkulation aktivieren bzw. deaktivieren. O la 🕨 🖲 Nein Wenn die Zirkulation aktiviert wird, erscheinen wei-Nein tere Kanäle: → Den Zirkulationstyp auswählen. **Hinweis** Тур Für alle Zirkulationstypen ist der Zirkulations-8. Rücklaufeinschichtung: **RL-Einschichtung** sensor S3 erforderlich. O Anforderuna → Die Rücklaufeinschichtung aktivieren bzw. deakti-OJa O Thermisch → Den Timer für die Zirkulation aktivieren bzw. devieren. Nein Dauer aktivieren. Hinweis Für die Rücklaufeinschichtung sind die Senso-Für weitere Informationen zur Zirkulation siehe Seite ren RL-Einschichtung Quelle S2 und RL-Ein-26. Zirkulation Timer schichtung Speicher S4 erforderlich. Hinweis OJa Für die Zeit des Abgleichs darf keine Zapfung Nein vorgenommen werden. Alle Kugelhähne der Speichern? 9. Das Inbetriebnahmemenü beenden: Station müssen voll geöffnet sein (Normalstel-→ Um die Einstellungen zu speichern, den Menüpunkt) ⊛Ja lung). Speichern auswählen. Damit ist der Regler be-O Nein ➔ Den Abgleich starten. triebsbereit und sollte mit den Werkseinstellungen Zirk.abgleich starten? Die aktuelle Temperaturdifferenz zwischen dem Warmeinen optimalen Betrieb des Systems ermöglichen.)**⊚**]a wasser- und dem Rücklaufsensor wird als ΔT Leitung O Nein angezeigt. **Hinweis** Die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können nach der Die optimale Temperaturdifferenz liegt bei 5 K. Inbetriebnahme jederzeit im entsprechenden Einstellkanal geändert werden. Zusätzliche Funktionen und Optionen können auch aktiviert und ein-Die Drehzahl an der Zirkulationspumpe einstellen. 3.1 l/min T-WW 60.2 → gestellt werden.

4.9 K

T-RLZ 55.3

100%

Fertig

→ Wenn die gewünschte Temperaturdifferenz erreicht ist, den Abgleich mit der rechten Taste (√) bestätigen.

15

Vor Übergabe an den Systembetreiber den Kunden-Bediener-

code eingeben (siehe Seite 32).

þ



- → Die Drehzahl an der Zirkulationspumpe einstellen.
- → Wenn die gewünschte Temperaturdifferenz erreicht ist, den Abgleich mit der rechten Taste (√) bestätigen.
- → Den Abgleich mit der rechten Taste (\checkmark) beenden. Für weitere Informationen zum Abgleich siehe Seite 27.

8. Desinfektion:

➔ Die Desinfektion aktivieren bzw. deaktivieren. Für weitere Informationen zur Desinfektion siehe Seite 28

9. Rücklaufeinschichtung:

→ Die Rücklaufeinschichtung aktivieren bzw. deaktivieren.

Für weitere Informationen zur Rücklaufeinschichtung siehe Seite 29

Hinweis

Für die Rücklaufeinschichtung sind die Sensoren RL-Einschichtung Quelle S2 und RL-Einschichtung Speicher S4 erforderlich.

10. Das Inbetriebnahmemenü beenden:

➔ Um die Einstellungen zu speichern, den Menüpunkt Speichern auswählen. Damit ist der Regler betriebsbereit und sollte mit den Werkseinstellungen einen optimalen Betrieb des Systems ermöglichen.



Hinweis

Die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können nach der Inbetriebnahme jederzeit im entsprechenden Einstellkanal geändert werden. Zusätzliche Funktionen und Optionen können auch aktiviert und eingestellt werden.

Vor Übergabe an den Systembetreiber den Kunden-Bedienercode eingeben (siehe Seite 32).

Hauptmenü

5.1 Hauptmenü Einzelstation

Hauptmenü		
Þ	Status	
	Warm wasser	
	Wahlfunktionen	

In diesem Menü können die verschiedenen Menübereiche angewählt werden. Folgende Menübereiche stehen zur Auswahl:

5.2 Hauptmenü Station 1

Hauptmenü		
🕨 Status		
Warm wasser		
Kaskade		

In diesem Menü können die verschiedenen Menübereiche angewählt werden. Folgende Menübereiche stehen im Kaskadenbetrieb zur Auswahl:

Status	
Warmwasser	
Kaskade*	
Wahlfunktionen	
Grundeinstellung	
SD-Karte	
Bedienercode	
Handbetrieb	

i

Hinweis:

Wenn für 2 min keine Taste gedrückt wird, wechselt das Display in den Standby. Nach weiteren 10s erlischt die Displaybeleuchtung.

Im Kaskadenbetrieb werden alle Einstellungen am Kaskaden-Master (Station 1) vorgenommen. Die Stationen 2 bis 6 sind Kaskaden-Slaves und erhalten alle Informationen vom Kaskaden-Master, an dem alle wichtigen Einstellungen vorgenommen werden. Für die Slaves sind Menüs in gekürzter Form vorhanden.

5

5.3 Menüstruktur

Hauptmenü			
Status			Status
Warmwasser		Warmwasser	Übersicht
Kaskade*	Wahlfunktionen	T-WW Soll	Kaskade*
Wahlfunktionen	Zirkulation -	Gleitender Sollwert	Warmwasser
Grundeinstellungen	Desinfektion	Komfort	Zirkulation
SD-Karte	RL-Einschichtung –	Notbetrieb	Desinfektion
Bedienercode	Blockierschutz –	7 irkulation	RL-Einschichtung
Handbetrieb	Fehlerrelais		Fehlerrelais
		Timer	Meldungen
	Grundeinstellungen	Abgleich	Geräteinfo
	Uhrzeit		
	Datum		
	Sommer/Winter		
	Sprache	RL-Einschichtg.	
	Reset		
		Blockierschutz	
		Startzeit	
		Primärpumpe	
		Zirk.pumpe	
		····	
		Fehlerrelais	
		Тур	
		Niveau	

Die zur Verfügung stehenden Menüpunkte und Einstellwerte sind variabel und abhängig von bereits gemachten Einstellungen. Die Abbildung zeigt nur einen beispielhaften Ausschnitt des Gesamtmenüs zur Verdeutlichung der Menüstruktur.

* Nur verfügbar bei Anlagentyp Station 1

Status

Hauptmenü			
▶	Status		
	Warmwasser		
	Wahlfunktionen		

Im Statusmenü des Reglers befinden sich zu jedem Menübereich die jeweiligen Statusmeldungen.

Übersicht Anzeigewerte

Anzeige	Bedeutung	
T-Speicher	Speichertemperatur Rücklaufeinschichtung	
Unten/Mitte	Stellung des Ventils Rücklaufeinschichtung	
T-RL	Rücklauftemperatur Primärkreis Rücklaufeinschichtung	
T-RLZ	Rücklauftemperatur Zirkulation	
T-VL	Vorlauftemperatur Primärkreis	
T-WW	Warmwassertemperatur	
T-WW Soll	Warmwassersolltemperatur	
Vol.str.	Volumentrom Warmwasser	
Primärp.	Drehzahl Primärpumpe	
Zirk.pumpe	Drehzahl Zirkulationspumpe	
Ventil	Ventil Rücklaufeinschichtung	

6.1 Status/Übersicht Einzelstation

S	Status		
┝	Übersicht		
	Warmwasser		
	Zirkulation		

Im Menü **Status / Übersicht** werden alle aktuellen Messwerte in einer übersichtlichen Systemgrafik dargestellt. Abhängig von bereits gemachten Einstellungen unterteilt sich die Systemgrafik in bis zu 3 Teile:



Im ersten Teil wird die Primärseite mit den jeweiligen Werten dargestellt.



Im zweiten Teil wird der Wärmeübertrager und im dritten die Sekundärseite mit den jeweiligen Werten dargestellt.

Um zwischen den Teilen zu wechseln, das Lightwheel® im Uhrzeigersinn drehen.

RL-Einschichtung		
Status	Inaktiv	
T-RL	61.0 °C	
T-Speicher	67.3 °C	

Die Informationen aus der Systemgrafik können auch in Textform angezeigt werden. Dazu im gewünschten Teil die rechte Taste (\checkmark) drücken. Um zurück zur Grafik zu gelangen, die linke Taste (\frown) drücken.

20



Im Menü **Status/Übersicht** werden die aktuellen Messwerte der jeweiligen Station in einer übersichtlichen Systemgrafik dargestellt.



Um die Werte der jeweiligen Station anzuzeigen, das Lightwheel $^{\otimes}$ im Uhrzeigersinn drehen.



Kaskade	
Grundlast	t Station 1
T-VL	69.1 °C
T-WW	60.2 °d

Die Informationen der jeweiligen Station können auch in Textform angezeigt werden. Dazu die rechte Taste (\checkmark) drücken. Um zurück zur Grafik zu gelangen, die linke Taste (\frown) drücken.

6.3 Warmwasser

Warmw asser		
Status	Bereit	
T-WW Soll	60 °C	
T-VL	69.1 °C	

Im Menü Status/Warmwasser wird der Status der Warmwasserbereitung angezeigt.

6.4 Kaskade*

Kaskade	
🕨 Grundlast	: Station 1
T-VL	69.1 °C
T-WW	60.0 °C

* Nur verfügbar bei Anlagentyp Station 1

Im Menü **Status/Kaskade** werden verschiedene Statusinformationen der Kaskade dargestellt.

In der Übersicht werden die höchsten Temperaturen der Kaskade sowie der Gesamtvolumenstrom angezeigt. Um die Werte der einzelnen Stationen anzuzeigen, das Lightwheel[®] im Uhrzeigersinn drehen und die gewünschte Station auswählen.

6.5 Zirkulation

Zirkulation	
🕨 Status	Aktiv
T-RLZ	55.1 °C
Vol.str	3.1 l/min

Im Menü **Status/Zirkulation** werden die Statusinformationen der Funktion angezeigt. Im Menü **Status/Desinfektion** werden die Statusinformationen der Funktion angezeigt.

6.7 Rücklaufeinschichtung

Im Menü **Status/RL-Einschichtung** werden die Statusinformationen der Funktion angezeigt.

RL-Einschichtung		
🕨 Status	Inaktiv	
T-RL	61.0 °C	
T-Speicher	67.3 °C	

6.8 Fehlerrelais

Im Menü **Status/Fehlerrelais** wird angezeigt, ob das potenzialfreie Fehlerrelais aktiv oder inaktiv ist.

Fehlerrelais	
🕨 Status	Aus
zurück	

Meldungen	
Alles in	Ordnung
zurück	

Im Menü **Status/Meldungen** werden Fehler- und Warnmeldungen angezeigt. Im Normalbetrieb wird **Alles in Ordnung** angezeigt.

Ein Kurzschluss oder Leitungsbruch an einem Sensoreingang wird als **!Sensorfeh-Ier** dargestellt. Im Fehlerfall blinkt zusätzlich die LED des Lightwheel[®] rot.

Meldungen unterteilen sich in Hinweise, Störungen und Warnungen. Ein **Hinweis** dient der Information. Bei einer **Störung** fällt die Funktion bzw. Station aus. Bei einer **Warnung** meldet Station 1 einen Fehler aufgrund eines Ausfall einer Station.

Meldung	Kategorie	Ursache/Bedeutung
!Blockierschutz	Hinweis	Blockierschutz für einen Ausgang aktiv
!Handbetrieb	Hinweis	Mindestens ein Relais im Handbetrieb
!Kask.konfig.	Hinweis	Kaskadenkonfiguration nicht korrekt
!Regelung gestoppt	Hinweis	Parametrisieungsmodus aktiv
!Reglervariante	Hinweis	Unterschiedliche Stationsvarianten vorhanden
!T-VL zu niedrig	Hinweis	Vorlauftemperatur zu niedrig
!Datum/Uhrzeit	Störung	Uhrenmodul defekt
!T-RL	Störung	
!T-RLZ	Störung	Sensor defekt (Leitungsbruch, Kurzschluss
!T-Speicher	Störung	oder Sensor nicht vorhanden)
!T-VL	Störung	
!T-WW	Störung	
!Ventil offen	Störung	Durchfluss an der Station detektiert, ob- wohl kein Durchfluss vorhanden sein sollte
!Desinfektion	Warnung	Rücklaufsensor Zirkulation nicht vorhan- den

Meldung	Kategorie	Ursache/Bedeutung
!Einzelregler	Warnung	Kaskadenkonfiguration nicht korrekt
!RL-Einschichtung	Warnung	Station 2 ausgefallen
!Software-Update	Warnung	Unterschiedliche Softwarevarianten in der Kaskade vorhanden
!Timeout Station 1 4	Warnung	Kein VBus [®] -Signal vorhanden, Station ausgefallen
!Ventil geschl.	Warnung	Kein Durchfluss an der Station vorhanden
!WW-Notbetrieb	Warnung	Notbetrieb aktiv
!Zirk.abgleich	Warnung	Zirkulationsabgleich wurde nicht beendet
!Zirkulationspumpe	Warnung	Kein Volumentstrom gemessen, obwohl die Zirkulationspumpe aktiv ist

6.10 Geräteinfo

Geräteinfo	
Software	1.00
Hardware	
zurück	

Im Menü **Status/Geräteinfo** werden Informationen zu Soft- und Hardware angezeigt.

7 Warmwasser



In diesem Menü können alle Einstellungen für die Warmwasserbereitung gemacht werden. Es stehen folgende Parameter und Funktionen zur Verfügung:

- Warmwassersolltemperatur
- Gleitender Sollwert
- Komfortmodus
- Notbetrieb

Warmwassersolltemperatur



Hauptmenü/Warmwasser/T-WW Soll

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Aus- wahl	Werkseinstellung
T-WW Soll	Warmwassersolltemperatur	4065°C	60 °C

Mit diesem Parameter wird die **Warmwassersolltemperatur** eingestellt, die am Warmwassersensor erreicht werden soll. Der Regler regelt daraufhin die Drehzahl der Primärpume so, dass die Temperatur am Warmwassersensor auf der Sekundärseite kontinuierlich die notwendige Warmwassersolltemperatur hält.

Gleitender Sollwe	ert
▶ ∆T Gleitend	5.0 k
zurück	

Hauptmenü/Warmwasser/Gleitender Sollwert

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Gleitender Sollwert	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
$\Delta T \ Gleitend$	Temperaturdifferenz	2,020,0 K	5,0 K

zurück

Wenn die am Vorlaufsensor gemessene Temperatur nicht ausreicht, um die Warmwassersolltemperatur zu erreichen, wird die Solltemperatur **dynamisch** abgesenkt. Die Drehzahl der Primärpumpe wird so geregelt, dass die dynamische Solltemperatur am Warmwassersensor gehalten wird.

Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Anlagentyp **Einzelstati**on ausgewählt wurde. Komfort

Komfort	
🕨 Solltemp.	50 °C
Hysterese	2 K
Drehzahl	25%

Hauptmenü/Warmwasser/Komfort

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Komfort	Komfortfunktion für den Plattenwärmeübertrager	Ja, Nein	Nein
Solltemp.	Anzeige der Solltemperatur für den Plattenwärmeüber- trager	-	-
Hysterese	Hysterese bei Überschreitung der Komfort-Solltemperatur	1 10 K	2 K
Drehzahl	Drehzahl der Primärpumpe während aktivem Komfort- modus	15100 %	25 %
Wartezeit	Sperrzeit für die Funktion nach- dem die Funktion aktiv war	060 Min	10 Min
Timer	Wochenzeitschaltuhr	-	-
zurück			

Die **Komfortfunktion** dient dazu, den Plattenwärmeübertrager vorzuwärmen, um eine schnelle Warmwasserbereitung zu gewährleisten.

Im Falle einer Zapfung kann so die Warmwassersolltemperatur am Warmwassersensor schneller erreicht werden.

Wenn die Komfortfunktion aktiv ist, wird die Primärpumpe eingeschaltet, um den Plattenwärmeübertrager permanent auf der **Solltemperatur** zu halten. Dazu wird die aktuelle Vorlauftemperatur am Vorlaufsensor gemessen.

Sobald die Komfortfunktion nicht mehr aktiv ist, ist sie für die einstellbare **Wartezeit** gesperrt.

Mit der Funktion **Timer** werden Zeitfenster eingestellt, in denen die Komfortfunktion aktiviert ist. Außerhalb dieser Zeitfenster ist die Komfortfunktion deaktiviert.



Hinweis:

Wenn die Komfortfunktion aktiviert wird, erhöht sich das Verkalkungsrisiko des Plattenwärmeübertragers.

Hin

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb ist die Komfortfunktion werkseitig aktiviert.

Notbetrieb



Hauptmenü/Warmwasser/Notbetrieb

Die Funktion **Notbetrieb** dient dazu, eine Warmwasserbereitung auch bei einem Sensorausfall zu gewährleisten. In diesem Fall läuft die Primärpumpe permanent mit der einstellbaren Notdrehzahl. Dazu die Notdrehzahl mit der daraus resultierenden Warmwassertemperatur abgleichen. Der Anzeigekanal **T-WW** ermöglicht diese Abstimmung direkt im Einstellmenü des Notbetriebes, sobald der Notbetrieb aktiviert wurde.

→ Um die Notdrehzahl einzustellen, das Lightwheel[®] drehen und die Einstellung mit der rechten Taste (✓) bestätigen.

i

Hinweis:

Wenn ein Sensorausfall vorliegt, der die Warmwasserbereitung verhindert, den Notbetrieb im Einstellkanal **Notbetrieb** aktivieren.

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb ist für Stationen 1 bis 6 der Notbetrieb einzeln aktivierbar.

8 Kaskade



Das Menü **Kaskade** steht nur zur Verfügung, wenn der **Anlagentyp Station 1** ausgewählt wurde.

Hauptmenü/Kaskade

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich /Auswahl	Werkseinstellung
Schwelle Ein	Schwelle für das Einschalten der nächsten Station der Kaskade	84100%	90%
Schwelle Aus	Schwelle für das Ausschalten der zuletzt zugeschalteten Station der Kaskade	042%	30%
Station 2	Option Station 2 in der Kaskade		
Station 3	Option Station 3 in der Kaskade		
Station 4	Option Station 4 in der Kaskade		
Station 5	Option Station 5 in der Kaskade		
Station 6	Option Station 6 in der Kaskade		
zurück			

Mit dem Parameter **Schwelle Ein** wird festgelegt, wie viel Prozent der maximalen Durchflussmenge der Station überschritten werden müssen, damit die nächste Station einschaltet. Mit dem Parameter **Schwelle Aus** wird festgelegt, wie viel Prozent der maximalen Durchflussmenge unterschritten sein müssen, damit die zuletzt zugeschaltete Station abgeschaltet wird. Um ein zu häufiges Zu- und Abschalten einer weiteren Station zu verhindern, den Wert **Schwelle aus** verringern. Mit den Parametern **Station 1** bis **Station 6** wird die Anzahl der Stationen in

einer Kaskade ausgewählt.

Im Kaskadenbetrieb werden alle Einstellungen am Kaskaden-Master (Station 1) vorgenommen. Die Stationen 2 bis 4 sind Kaskaden-Slaves und erhalten alle Informationen vom Kaskaden-Master, an dem alle wichtigen Einstellungen vorgenommen werden. Für die Slaves sind Menüs in gekürzter Form vorhanden.

9

Wahlfunktionen

In diesem Menü können Wahlfunktionen ausgewählt und eingestellt werden.

Zirkulation



Hauptmenü/Wahlfunktionen/Zirkulation

Einstell- kanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstel- lung
Zirkulation	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Тур	Variante	Therm.+Anf, Anforderung, Thermisch, Dauer, Aus	Dauer
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Tein	Einschalttemperatur	1059°C	40 °C
Δ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	24K	3 K
Laufzeit	Laufzeit Zirkulationspumpe	01:00 15:00 min	03:00 min
Pausenzeit	Pausenzeit Zirkulationspumpe	1060 min	30 min
Abgleich	Abgleich der Zirkulati- onspumpe	-	-
Abgleich starten?	Starten des Abgleichs		
Abgleich beenden?	Beenden des Abgleichs		
ΔT Leitung	Anzeige des Temperaturabfalls zwischen Warmwassersensor und Rücklaufsensor	-	-
Vol.str.	Anzeige des gespeicherten Zirkulationsvolumenstroms	-	-
zurück			



Abgleich durchführen:

Hinweis:

Für die Zeit des Abgleichs darf keine Zapfung vorgenommen werden.Alle Kugelhähne der Station müssen voll geöffnet sein (Normalstellung). Der Abgleich muss nur einmal z. B. bei Inbetriebnahme durchgeführt werden.

→ Um den Abgleich durchzuführen, den Parameter Abgleich anwählen, siehe Seite 27.

Die Zirkulationsfunktion dient zur Regelung und Ansteuerung einer Zirkulationspumpe.

Für die Ansteuerungslogik stehen 5 Varianten zur Verfügung:

- Thermisch
- Dauer
- Anforderung
- Aus
- Thermisch+Anforderung

Hinweis

Für alle Zirkulationstypen ist der Zirkulationssensor S3 erforderlich.

Wenn eine der Varianten ausgewählt wird, erscheinen die dazugehörigen Einstellparameter.

Jede Variante verfügt über einen Timer, mit dem Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können. Innerhalb der eingestellten Zeitfenster funktionieren die Varianten wie folgt:

Thermisch

Die Temperatur am Rücklaufsensor wird überwacht. Die Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn die eingestellte **Einschalttemperatur** unterschritten wird. Wird die **Einschalttemperatur** um die **Ausschalttemperaturdifferenz** überschritten, wird die Zirkulationspumpe ausgeschaltet.

Dauer

Die Zirkulationspumpe wird innerhalb des eingestellten Zeitfensters eingeschaltet, außerhalb wird sie ausgeschaltet.

Anforderung

Wenn am Volumenstromsensor ein Zapfimpuls (Zapfung 1 - 4 s) registriert wird, schaltet der Regler die Zirkulationspumpe ein. Die Zirkulationspumpe bleibt anschließend für die eingestellte **Laufzeit** eingeschaltet. Wenn die Zirkulationspumpe eingeschaltet war und die Laufzeit abgelaufen ist, wird jeder weitere Zapfimpuls für die **Pausenzeit** ignoriert und die Zirkulationspumpe bleibt ausgeschaltet.

Aus

Die Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet.

Thermisch + Anforderung

Die Temperatur am Rücklaufsensor wird überwacht. Die Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn die eingestellte **Einschalttemperatur** unterschritten und am Volumenstromsensor ein Zapfimpuls (Zapfung 1 - 4 s) registriert wird. Die Zirkulationspumpe bleibt anschließend für die eingestellte **Laufzeit** eingeschaltet. Wenn die **Einschalttemperatur** während dieser Zeit um die **Ausschalttemperaturdifferenz** überschritten wird, schaltet die Zirkulationspumpe aus. Wenn die Zirkulationspumpe eingeschaltet war und die Laufzeit abgelaufen ist, wird jeder weitere Zapfimpuls für die **Pausenzeit** ignoriert und die Zirkulationspumpe bleibt ausgeschaltet.



Hinweis

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 11.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb stehen nur die Typen **Dauer, Thermisch** und **Aus** zur Verfügung.

Abgleich der Zirkulationspumpe

Der Temperaturverlust zwischen dem Warmwassersensor und dem Rücklaufsensor kann verringert werden, indem die Drehzahl der Zirkulationspumpe erhöht wird. Die aktuelle Temperaturdifferenz zwischen dem Warmwasser- und dem Rücklaufsensor wird als ΔT Leitung angezeigt.

Die optimale Temperaturdifferenz liegt bei 5 K.

- → Den Menüpunkt Abgleich anwählen.
- → Um den Abgleich zu starten, Abgleich starten? anwählen.
- → Die Drehzahl an der Zirkulationspumpe einstellen.
- → Wenn die gewünschte Temperaturdifferenz erreicht ist, den Abgleich mit der rechten Taste (✓) bestätigen.



Das Menü Abgleich beenden? erscheint.

Abgleich beenden?		
∆T Leitung	4.9 K	
Vol.str	3.1 l/min	

→ Den Abgleich mit der rechten Taste (\checkmark) beenden.

Desinfektion de

Desinfektion	
🕨 Solltemp.	60 °C
Laufzeit	60 Min
Dauer	5 Min

Hauptmenü/Wahlfunktionen/Desinfektion

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/ Auswahl	Werk- seinstel- lung
Desinfektion	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Starten?	Manueller Start der Desinfektion		
Solltemp.	Solltemperatur für die Desinfektion	6075°C	60°C
Laufzeit	Laufzeit der Funktion Desinfektion	30240 Min	60 Min
Dauer	Dauer der Desinfektion	1240 Min	5 Min
Hysterese	Hysterese für die Desinfektion	15K	5 K

Nachlauf Nachlaufzeit der Pumpe 1...60 Min 10 Min Uhrzeit Uhrzeit für den automatischen Start der 00:00 ... 23:59 01:00 Desinfektion

Auswahl der Tage für den automatischen Montag... Sonntag alle Montag Start der Desinfektion ... Sonntag

zurück

Diese Funktion dient dazu, die Legionellenbildung in den Warmwasser- und Zirkulationsleitungen auf der Sekundärseite des Wärmeübertragers einzudämmen. Die Funktion **Desinfektion** wird automatisch gestartet, wenn die einstellbare **Uhrzeit** am einstellbaren Tag erreicht ist.

Die Funktion kann auch über den Menüpunkt Starten? manuell gestartet werden. Wenn die Desinfektion startet, wird die Zirkulationspumpe eingeschaltet.

Die Zirkulationspumpe bleibt für die einstellbare Laufzeit eingeschaltet.

Die Drehzahl der Primärpumpe wird während der Desinfektion so geregelt, dass am Warmwassersensor die einstellbare Solltemperatur gehalten wird. Der Fortschritt der Desinfektion wir im Statusmenü in % angezeigt.

Die Desinfektion gilt als erfolgreich, wenn innerhalb der eingestellten Laufzeit die Temperatur am Rücklaufsensor den Wert Solltemperatur-Hysterese für die

eingestellte Dauer ununterbrochen überschritten hat. Im Statusmenü wird das Datum der letzten Desinfektion angezeigt.

Wenn die Desinfektion beendet ist, bleibt die Zirkulationspumpe für die eingestellte Nachlaufzeit eingeschaltet. Wenn die Funktion Desinfektion aktiv ist, kann sie über den Menüpunkt Abbrechen? jederzeit beendet werden.

WARNUNG! Verbrühungsgefahr



Wird die Solltemperatur auf einen Wert größer 60 °C eingestellt, besteht die Gefahr von Verbrühungen.

→ Sicherstellen, dass während der Desinfektion keine Zapfung durch Nichtfachkräfte vorgenommen wird.

Hinweis:

Während die Desinfektion aktiv ist, muss eine ausreichend hohe Temperatur im Speicher gewährleistet werden.

→ Sicherstellen, dass der Speicher vor Beginn der Desinfektion ausreichend aufgeheizt wird.

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb teilt sich der Fortschritt auf die einzelnen Stationen auf, beginnend mit der numerisch kleinsten Station. Die Desinfektion gilt nur als erfolgreich, wenn alle vorhandenen Stationen die Desinfektion durchlaufen haben.



Hinweis:

Die Desinfektionsfunktion steht nur zur Verfügung, wenn die Zirkulationsfunktion aktiviert ist.

Rücklaufeinschichtung

RL-Einschichtung	
▶ ∆Tein	5.0 k
ΔTaus	3.0 k
zurück	

Hauptmenü/Wahlfunktionen / RL-Einschichtung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich / Auswahl	Werksein- stellung
RL-Einschichtung	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Δ Tein	Einschalttemperaturdifferenz	0,5 20,0 K	5,0 K
Δ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	0,5 20,0 K	3,0 K
zurück			



Die **Rücklaufeinschichtung** dient dazu, die Temperaturschichtung im Speicher vor Durchmischung zu schützen, während die Zirkulation aktiv ist. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Rücklaufsensor und dem Speichersensor die einstellbare **Einschalttemperaturdifferenz** überschreitet, wird das Relais für die Rücklaufeinschichtung eingeschaltet. Der Rücklauf wird in den oberen Speicherbereich eingespeist.

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Rücklaufsensor und dem Speichersensor die einstellbare **Ausschalttemperaturdifferenz** unterschreitet, wird das Relais ausgeschaltet. Der Rücklauf wird in den unteren Speicherbereich eingespeist.



Hinweis:

Der Regler verwendet den Sensoreingang S4 zur Ermittlung der Temperatur für den Speichersensor.

Das 3-Wege-Ventil muss so eingebaut werden, dass im stromlosen Zustand die Durchflussrichtung auf den unteren Speicherbereich geschaltet ist. Um die Schichtung im oberen Speicherbereich zu erhalten, muss der Speichersensor im unteren Speicherbereich installiert werden.

Hiı Im

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb muss das Ventil für die Rücklaufeinschichtung an Relais 2 von Station 2 angeschlossen werden.

Blockierschutz

В	lockierschutz	
Þ	Startzeit	00:30
	🗵 Prim ärp.	
	🗵 Zirk.pumj	pe

Hauptmenü/Wahlfunktionen/Blockierschutz

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbe- reich/Auswahl	Werkseinstellung
Blockierschutz	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Startzeit	Startzeit der Funktion	00:00 23:50	00:30
Primärp.	Blockierschutz Primärpumpe	Ja, Nein	Ja
Strangventil*	Blockierschutz Strangventil	Ja, Nein	Ja
Zirk.pumpe	Blockierschutz Zirkulati- onspumpe	Ja, Nein	Ja
RL-Einschichtung	Blockierschutz Ventil Rück- laufeinschichtung	Ja, Nein	Ja
zurück			

* Nur verfügbar bei Anlagentyp Station 1

Die Funktion **Blockierschutz** dient dazu, ein Festsetzen der ausgewählten Pumpen und Ventile nach längeren Stillstandszeiten zu verhindern. Der Blockierschutz wird nacheinander für die ausgewählten Relais täglich zur eingestellten **Startzeit** ausgeführt.

30

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb wird der Blockierschutz für alle Stationen nacheinander ausgeführt.

Fehlerrelais

Fehlerrelais	
▶ Тур	Norma
Niveau	Störung
zurück	

Hauptmenü / Wahlfunktionen / Fehlerrelais

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Fehlerrelais	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Тур	Typ des Fehlerrelais	Invertiert, Normal, Aus	Aus
Niveau	Fehlerkategorie der Meldung	Störung, Warnung, Hinweis	Störung

zurück

Die Funktion **Fehlerrelais** dient dazu, ein Relais im Fehlerfall zu schalten. So kann z. B. ein Signalgeber angeschlossen werden, der Fehlerfälle meldet.

Wenn der Typ **Normal** ausgewählt wird, schaltet der Regler das potenzialfreie Relais, wenn ein Fehler vorliegt.

Wenn der Typ **Invertiert** ausgewählt wird, ist das Relais immer eingeschaltet, wenn kein Fehler vorliegt. Wenn ein Fehler auftritt, schaltet der Regler das potenzialfeie Relais aus.

Mit dem Parameter **Niveau** kann die Fehlerkategorie der Meldung ausgewählt werden, siehe Seite 22. Folgende Meldungen werden entsprechend der Auswahl gemeldet:

Störung = Störungen

Warnung = Störungen + Warnungen

Hinweis = Störungen + Warnungen + Hinweise

10 Grundeinstellungen

Grundeinstellur	ngen
🕨 Uhrzeit	11:55
Datum 04.	05.2018
🛛 🛛 Sommer/	Winter

Hauptmenü/Grundeinstellungen

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Uhrzeit	Einstellung Uhrzeit	00:00 23:59	-
Datum	Einstellung Datum	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2010
Sommer/ Winter	Automatische Zeitumstellung	Ja, Nein	Ja
Sprache	Auswahl Menüsprache	Deutsch, English, Italiano	Deutsch
Тур	Anlagentyp für den Regler	Einzelstation, Station 1, Station 2, Station 3, Station 4, Station 5, Station 6	Einszelstation
Reset	zurück auf Werkseinstellung	Ja, Nein	Nein

zurück

Im Menü **Grundeinstellungen** können alle Basis-Parameter für den Regler eingestellt werden. Normalerweise sind diese Einstellungen bereits im Inbetriebnahmemenü gemacht worden. Sie können hier nachträglich verändert werden.



Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb kann in jedem Stationsregler ein Reset durchgeführt werden.



11 SD-Karte



Der Regler verfügt über einen SD-Karteneinschub für handelsübliche SD-Karten. Folgende Funktionen können mit einer SD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte aufzeichnen. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- Einstellungen und Parametrisierungen auf der SD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Firmware-Updates auf den Regler aufspielen.

Firmware-Updates aufspielen

Wenn eine SD-Karte eingelegt wird, auf der ein Firmware-Update gespeichert ist, erscheint die Abfrage **Update?** im Display.

→ Um ein Update durchzuführen, Ja auswählen und mit der rechten Taste (√) bestätigen.

Das Update wird automatisch durchgeführt. Im Display erscheint **Bitte warten** und ein Fortschrittsbalken. Wenn das Update fertig aufgespielt ist, startet der Regler automatisch neu und durchläuft eine kurze Initialisierungsphase.

i

Hinweis

Die Karte erst entfernen, wenn die Initialisierungsphase abgeschlossen und das Hauptmenü des Reglers wieder zu sehen ist!

→ Wenn kein Update durchgeführt werden soll, **Nein** auswählen. Der Regler startet den Normalbetrieb.



Hinweis:

Der Regler erkennt Firmware-Updates nur, wenn sie in einem Ordner namens NEMUX auf der ersten Ebene der SD-Karte gespeichert sind.
 →Auf der SD-Karte einen Ordner NEMUX anlegen und die heruntergeladene ZIP-Datei in diesen Ordner extrahieren

Aufzeichnung starten

→ SD-Karte in den Adapter einsetzen.

→ Aufzeichnungsart und Aufzeichnungsintervall einstellen.

Die Aufzeichnung beginnt sofort.

Aufzeichnung beenden

➔ Menüpunkt Karte entfernen wählen.

→ Nach Anzeige Karte entnehmen die Karte aus dem Einschub entnehmen.

Wenn im Menüpunkt **Aufzeichnungsart Linear** eingestellt wird, endet die Aufzeichnung bei Erreichen der Kapazitätsgrenze. Es erscheint die Meldung **Karte voll**.

Bei der Einstellung **Zyklisch** werden die ältesten Daten auf der Karte überschrieben, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist.



Hinweis:

Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht-linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.

Reglereinstellungen speichern

→ Um die Reglereinstellungen auf der SD-Karte zu speichern, den Menüpunkt Einstellungen speichern auswählen.

Während des Speichervorgangs erscheint im Display **Bitte warten**, danach die Meldung **Erfolgreich!** Die Reglereinstellungen werden in einer .SET-Datei auf der SD-Karte gespeichert.

Reglereinstellungen laden

Um die Reglereinstellungen von einer SD-Karte zu laden, den Menüpunkt Einstellungen laden auswählen.

Das Fenster **Dateiauswahl** erscheint.

→ Die gewünschte .SET-Datei auswählen.

Während des Ladevorgangs erscheint im Display **Bitte warten**, danach die Meldung **Erfolgreich**!.



Hinweis:

Um die SD-Karte sicher zu entfernen, vor der Kartenentnahme immer den Menüpunkt **Karte entfernen...** anwählen.

Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb ist das Menü **SD-Karte** in jedem Stationsregler vorhanden. Um die Werte einer Kaskade aufzuzeichnen, Reglereinstellungen zu speichern oder zu laden, in jeden Regler der Kaskade eine SD-Karte einsetzen.

Hauptmenü/SD-Karte

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Karte entfernen	Karte sicher entfernen	-	
Einst. speichern	Einstellungen speichern		
Einst. laden	Einstellungen laden	-	
Logintervall	Logintervall	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Aufzart	Aufzeichnungsart	Zyklisch, Linear	Linear

12 Bedienercode



Im Menü **Bedienercode** kann ein Bedienercode eingegeben werden. Jede Stelle des vierstelligen Codes muss einzeln eingegeben und bestätigt werden. Nach der Bestätigung der letzten Stelle erfolgt ein automatischer Sprung in die nächsthöhere Menüebene.

Um Zugang zu den Menübereichen der Installateur-Ebene zu erlangen, muss der Installateur-Bedienercode eingegeben werden:

Installateur: 0262

Wenn der Installateur-Bedienercode eingegeben wurde, wechselt der Regler in den Parametrisierungsmodus, siehe Seite 9.

i

Hinweis:

Um zu verhindern, dass zentrale Einstellwerte des Reglers unsachgemäß verändert werden, sollte vor der Überlassung an einen fachfremden Anlagenbetreiber der Kunden-Bedienercode eingegeben werden. Kunde: 0000

13 Handbetrieb

Handbetrieb	
🕨 Primärp.	Auto
Strangventil	Auto
zurück	

Im Menü **Handbetrieb** kann der Betriebsmodus aller verwendeten Relais eingestellt werden.

- Auto = Relais im Automatikmodus
- 0...100% = Pumpe läuft mit eingestellter Drehzahl (Handbetrieb)
- Mitte/Unten = Ventil in eingestellter Position
- Auf/Zu* = Ventil geöffnet bzw. geschlossen
- Fehler/OK = Fehlerrelais im Modus Fehler bzw. OK

Hinweis:

Nach Ausführen der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf **Auto** gestellt werden. Der Normalbetrieb ist sonst nicht möglich.

Hauptmenü/Handbetrieb

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/ Auswahl	Werksein- stellung
Primärp.	Auswahl Betriebsmodus der Primärpumpe	Auto, 0 100 %	Auto
Strangventil*	Auswahl Betriebsmodus des Strangventils	Auto,Auf, Zu, Aus	Auto
Zirk.pumpe	Auswahl Betriebsmodus der Zirkulationspumpe	Auto, 0 100 %	Auto
RL-Einsch.	Auswahl Betriebsmodus des Ventils Rücklauf- einschichtung	Aus, Mitte, Unten,Auto	Auto
Fehlerrelais	Auswahl Betriebsmodus des Fehlerrelais	Fehler, OK, Auto	Auto

* Nur verfügbar im Kaskadenbetrieb



Hinweis:

Im Kaskadenbetrieb den Handbetrieb der Relais an der jeweiligen Station einstellen.

14 Fehlersuche

Tritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.



Lightwheel[®] blinkt rot.

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur die Meldung **!Sensorfehler** angezeigt.

Kurzschluss oder Leitungsbruch.

Abgeklemmte Temperatursensoren können mit einem Widerstands-Messgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	Ω Pt1000	°C	Ω Pt1000
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442

WARNUNG! Elekt

G! Elektrischer Schlag!

Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich, der auch die Ersatzsicherung enthält. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.

Display ist dauerhaft erloschen.





de

15 Zubehör



15.1 Sensoren und Messinstrumente

15.2 VBus®-Zubehör

Sensoren

Unser Angebot umfasst Hochtemperatursensoren, Flachanlegesensoren, Außentemperatursensoren, Raumtemperatursensoren und Rohranlegesensoren, auch als Komplettsensoren mit Tauchhülse.

Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz SP10 sollte grundsätzlich zum Schutz der empfindlichen Temperatursensoren im oder am Kollektor gegen fremdinduzierte Überspannungen (ortsnahe Blitzeinschläge etc.) eingesetzt werden.

Alarmmodul AM1

Das Alarmmodul AM1 dient der Signalisierung von Anlagenfehlern. Es wird an den VBus[®] des Reglers angeschlossen und gibt über eine rote LED ein optisches Signal aus, wenn ein Fehler auftritt. Darüber hinaus verfügt das AM1 über einen Relaisausgang, der die Aufschaltung auf eine Gebäudeleittechnik ermöglicht. Somit kann im Fehlerfall eine Sammelstörmeldung ausgegeben werden. So werden Ertragsstabilität und Betriebssicherheit der Anlage optimal gewährleistet.

Kommunikationsmodul KM2

Das Kommunikationsmodul KM2 ist die ideale Schnittstelle zwischen einem Regler und dem Internet. Das Kommunikationsmodul ist für alle Regler mit VBus[®] geeignet und ermöglicht den einfachen und sicheren Zugriff auf die Anlagendaten über VBus. net.

Datalogger DL2

Mit diesem Zusatzmodul lassen sich größere Datenmengen (z. B. Mess- und Bilanzwerte des Solarsystems) über längere Zeiträume aufzeichnen. Der DL2 kann über sein integriertes Web-Interface mit einem Standard-Internet-Browser konfiguriert und ausgelesen werden. Zur Übertragung der aufgezeichneten Daten aus dem internen Speicher des DL2 auf einen PC kann auch eine SD-Karte benutzt werden. Der DL2 ist für alle Regler mit VBus[®] geeignet. Er kann direkt an einen PC oder einen Router zur Fernabfrage angeschlossen werden und erlaubt damit ein komfortables Anlagenmonitoring zur Ertragskontrolle oder zur erweiterten Diagnose von Fehlersituationen.

Datalogger DL3

Ganz gleich ob Solarthermie-, Heizungs- und Frischwasserregler – mit dem DL3 können Sie einfach und komfortabel Ihre Systemdaten von bis zu 6 Reglern sammeln. Verschaffen Sie sich mit dem großen Vollgrafik-Display einen Überblick über die angeschlossenen Regler. Übertragen Sie auf SD-Karte gespeicherte Daten oder nutzen Sie die LAN-Schnittstelle für die Auswertung am PC.

Schnittstellenadapter VBus®/USB & VBus®/LAN

Mit dem VBus®/USB-Adapter kann der Regler ganz einfach über den VBus® mit dem USB-Anschluss eines PCs verbunden werden.

Der Schnittstellenadapter VBus[®]/LAN dient dem Anschluss des Reglers an einen PC oder einen Router und erlaubt damit einen komfortablen Zugriff auf den Regler über das lokale Netzwerk des Betreibers.

VBus.net

Das Internetportal für den einfachen und sicheren Zugriff auf Ihre Anlagendaten. Bei VBus.net dreht sich alles um die Daten Ihres Reglers. Es erwarten Sie Live-Daten Ihres Systems, personalisierte Filtereinstellungen und vieles mehr.



de

16 Index

N

В	
Bedienercode	32
Betriebsmodus, Relais	32
Blockierschutz	29
D	
Datenaufzeichnung	31
Desinfektion	28
E	
Elektrischer Anschluss	. 5
F	
Fehlerrelais	30
Fehlersuche	33
Firmware-Updates	31
G	
Gleitender Sollwert	24
н	
Handbetrieb	32
Handbetrieb	. 9
I	
Inbetriebnahmemenü	14
К	
Komfortmodus	. 26
Kontroll-LED	. 9
L	
Lightwheel [®]	. 9
Μ	
Messwerte 20	, 21
MicroSD-Karteneinschub	. 6
Mikrotasten	. 9
Montage	. 5

Notbetrieb Einzelregler	25
Notdrehzahl	25
R	
Reglereinstellungen laden	31
Rücklaufeinschichtung	29
S	
SD-Karte	32
Sensorfehler, Fehlermeldung	22
Sicherung auswechseln	33
т	
Technische Daten	. 4
W	
Warmwassersolltemperatur	23

Ihr Fachhändler:

BioEnergieTeam GmbH

Pettenkoferstr. 14 83052 Bruckmühl/Heufeld Telefon: (+49) 08061 49599-60 E-Mail: info@bioenergieteam.eu

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Sämtliche Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt.